

## **Druckeinstellung-> Anpassung bei Schlauchwechsel**

Bitte bei den aktuellen Druckschläuchen den Druck wie folgt einstellen:



Aufpumpen auf ca. 2,5 bar

Markieren mit 1,6 bis max. 2 bar



Sofern Druck zu hoch an dieser Stellschraube Druck regulieren. Schraube im Uhrzeigersinn nach unten drehen.

Bei Bedarf die Kontermutter lösen.